



Nr. pom.	pracownik	Nr. pom.	pracownik	Nr. pom.	pracownik	Nr. pom.	pracownik	Nr. pom.	pracownik	Nr. pom.	pracownik
001	007	014	021	028	035	042	049	056	063	070	077
002	008	015	022	029	036	043	050	057	064	071	078
003a	009	016	023	030	037	044	051	058	065	072	079
003	010	017	024	031	038	045	052	059	066	073	080
004	011	018	025	032	039	046	053	060	067	074	081
005	012	019	026	033	040	047	054	061	068	075	082
006	013	020	027	034	041	048	055	062	069	076	083
Razem koraygnacja											

- 1 gasnica
- H hydrant
- kierunek ewakuacji
- ⊗ przycisk RDP

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		STAROSTWO POWIATOWE	
Wydawca		POZNAN	
1 mgr inż. Krzysztof Frickan		ul. Jacka Kasieckiego 1B	
		RYBNICA	