



UWAGI :

- 1/ KOMINY MUROWAĆ Z CEGŁY PEŁNEJ CERAMICZNEJ KL.150
OTYNKOWAĆ TYNKIEM CEM-WAP. KAT.IV.
POMALOWAĆ CAŁE KOMINY FARBĄ EMULSYJNĄ BIAŁĄ
DO ELEWACJI -3x.
- 2/ WARSTWA SPADKOWA Z BETONU B15 ZATARTA NA GŁADKO
POMALOWAĆ FARBĄ EMULSYJNĄ BIAŁĄ DO ELEWACJI 3x.
- 3/ PRZEKRÓJ POZIOMY KANAŁÓW MUROWAĆ JAKO KONTYNUACJĘ
KANAŁÓW ISTNIEJĄCYCH, KTÓRE MAJĄ PRZEKROJE 14x14cm
ORAZ 16x21cm.
- 4/ KANAŁY ZABEZPIECZYĆ PRZED PTAKAMI SIATKĄ NIERDZEWNĄ
O OCZKACH 10x10mm.
- 5/ CZAPY WYKONAĆ JAKO PREFABRYKATY Z BETONU B20
I STALI A-0. PRZED WYKONANIEM CZAP SPRAWDZIĆ WYMIARY
KOMINÓW WYMUROWANYCH TAK ABY CZAPY WYSTAWAŁY POZA
OBRYS TYNKU PO 4cm NA CAŁYM OBWODZIE.

1 obróbka z blachy tytan-cynk gr.o.8mm
240x700mm szt.2

Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska 61-292 Poznań Os. Czecha 122/32		BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU ŚCIANA SZCZYTOWA ŚWIETLIKA PRZY segm.D REMONT KOMINÓW	
Opracowanie: inż. Ewa Owsianowska upr. nr 353/86/Pw		Treść: GRUPA VI, VII	Rys. nr 5
		Skala: 1:20	