



UWAGI :

- 1/ KOMINY MUROWAĆ Z CEGŁY PEŁNEJ CERAMICZNEJ KL.150 OTYNKOWAĆ TYNKIEM CEM-WAP. KAT.IV. POMALOWAĆ CAŁE KOMINY FARBĄ EMULSYJNĄ BIAŁĄ DO ELEWACJI -3x.
- 2/ WARSTWA SPADKOWA Z BETONU B15 ZATARTA NA GŁADKO POMALOWAĆ FARBĄ EMULSYJNĄ BIAŁĄ DO ELEWACJI 3x.
- 3/ PRZEKRÓJ POZIOMY KANAŁÓW MUROWAĆ JAKO KONTYNUACJĘ KANAŁÓW ISTNIEJĄCYCH, KTÓRE MAJĄ PRZEKROJE 14x14cm ORAZ 16x21cm.
- 4/ KANAŁY ZABEZPIECZYĆ PRZED PTAKAMI SIATKĄ NIERDZEWNĄ O OCZKACH 10x10mm.
- 5/ CZAPY WYKONAĆ JAKO PREFABRYKATY Z BETONU B20 I STALI A-0. PRZED WYKONANIEM CZAP SPRAWDZIĆ WYMIARY KOMINÓW WYMUROWANYCH TAK ABY CZAPY WYSTAWAŁY POZA OBRYŚ TYNKU PO 4cm NA CAŁYM OBWODZIE.
- 6/ NA KOMINIE NR ”II” ZDEMONTOWAĆ WENTYLATOR I PO UŁOŻENIU NOWEJ CZAPY PONOWNIE ZAMONTOWAĆ. PRZEDŁUŻYĆ O 15cm PRZEWÓD ELEKTRYCZNY WENTYLATORA.

◻ Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska 61-292 Poznań Os. Czecha 122/32	BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU SEGMENT D - REMONT KOMINÓW	
	Opracowanie: inż. Ewa Owsianowska upr. nr 353/86/Pw	Treść: GRUPA II, VIII, XXIII Skala: 1:20