



- UWAGI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA JAKICHKOLWIEK ROBÓT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
  2. PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKI MOGĄ ULEC ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA WARSTWY POSADZKI ISTNIEJĄCEJ (BRAK MOŻLIWOŚCI ROZPOZNANIA PODCZAS INWENTARYZACJI) WARSTWY PROJEKTOWANYCH POSADZEK USTALIĆ PODCZAS BUDOWY ZACHOWUJĄC PROJEKTOWANY POZIOM WYKOŃCZONYCH POSADZEK.
  3. ŚCIANY NA KORYTARZACH NALEŻY WYRÓWNAĆ TAK ABY ZACHOWAĆ PROJEKTOWANE WYMIARY MIĘDZY NIMI. SPOŚÓB RÓWNIANIA ŚCIAN NALEŻY PRZYJĄĆ W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI UZUPELNIENIA DO PROJ. WYMIARU (PŁYTA GKB NA RUSZCIE LUB KLEJONA DO ŚCIANY).
  4. WSZYSTKIE WŁOTY PIONÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ NA KORYTARZACH ZAŚLEPIĆ.
  5. WSZYSTKIE GŁÓWNE PROJEKTOWANE STALOWE ELEMENTY NOŚNE OBUDOWAĆ PŁYTAMI RIDURIT DO ODPOWIEDNIEJ OPORNOŚCI OGNIOWEJ
  6. WSZYSTKIE ELEMENTY IST. WYPOSAŻENIA W DOBRYM STANIE WIDOCZNE W ŚCIANACH TYPU SKRZYŃKI ELEKTRYCZNE, SZAFY DYSTRYBUCYJNE, HYDRANTY, KLAPY REWIZYJNE, ROZDZIELNICE, ITP. NALEŻY ZDEMONTOWAĆ A PO WYRÓWNIANIU ŚCIAN ZAMONTOWAĆ PONOWNIE W LICU ŚCIANY ELEMENTY NIE NADAJĄCE SIĘ DO PONOWNEGO MONTAŻU NALEŻY WYMIENIĆ ZACHOWUJĄC IST. KOLORYSTYKĘ.
  7. W PRZYPADKU GDY ISTNIEJĄCE INSTALACJE KOLIDUJĄ Z SUFITEM PODWIESZANYM NALEŻY PRZENIEŚ JE POWYŻEJ POZIOMU SUFITU PODWIESZANEGO.
  8. NAD ROLETAMI WYKONAC NALEŻY NADWIESZENIE Z PŁYT GKFI NA RUSZCIE SYSTEMOWYM.
  9. PODKONSTRUKCJE POD PŁYTY LAMINATOWE STANOWIĄ ( W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEBOU) DLA INSTALACJI SYSTEMOWE PROFILE STALOWE GKU1001 C100, MOCOWANE DO ŚCIANY ZA POMOCĄ KĄTOWNIKÓW.
  10. W MIEJSCACH GDZIE WYSTĘPUJĄ PROFILE C100 NALEŻY MONTOWAĆ DWIENIE PROFILE OBOK SIEBIE, TAK ABY POWIERZCHNIA KLEJENIA PŁYT WYNOŚIŁA ZAWSZE MIN. 8 CM.
  11. OKŁADZINĘ Z PŁYTY LAMINATOWEJ CH KLEIĆ DO PODKONSTRUKCJI NA KLEJ WNETRYJNY DLA SYSTEMÓW PASYWNYCH. SZEROKOŚĆ KLEJENIA MIN. 4 CM ZESPÓR PRZYCISKÓW PRZESZKLEJENIOWYCH.
  12. COKOŁY Z PŁYTY LAMINATOWEJ COFNIĘTE W STOSUNKU DO OKŁADZINY, MONTOWAĆ BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY; POMIĘDZY OKŁADZINĄ A COKOLEM SZCZELINA UMOŻLIWIĄCA WENTYLACJĘ PRZESTRZENI ZA OKŁADZINĄ.
  13. JEŻELI W POMIĘDZIE W KTORYM PRZEWIDZIANO OKŁADZINĘ NIE MA SUFITU PODWIESZANEGO NALEŻY POZOSTAWIĆ 2 CM SZCZELINĘ POMIĘDZY OKŁADZINĄ A SUFITEM DLA WENTYLACJI PRZESTRZENIA ZA OKŁADZINĄ.
- mgr inż. arch. Dobrodziej Ksiaz  
mgr inż. arch. Katarzyna Stando
- PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA SKALA 1:50
- PARTER - KŁAD H0 8